

Gebruikershandleiding bewoners speedgate/ overheaddeur.

De handzender is uitgerust met 3 drukknoppen, de linker knop is kanaal 1, de rechter knop is kanaal 2. Met middelste drukknop kunt u drukknop 3 en drukknop 4 gebruiken.



Elke handzender heeft zijn eigen code, hierdoor kan deze bij verlies of diefstal makkelijk uitgeprogrammeerd worden.

Extra handzenders kunnen alleen besteld worden door de beheerder/ contactpersoon bij Schmit Toegangssystemen.

Extra bestelde handzenders moeten (mits zo besteld) nog geprogrammeerd worden en zijn dus niet gebruik klaar.

Inrijden speedgate

Overdag is de overhead deur geopend, stop met uw voertuig voor de speedgate. In rust brand het verkeerslichten rood en is de speedgate gesloten. Biedt u uw handzender aan (kanaal 1) om de speedgate te openen. De speedgate opent en het verkeerslicht blijft rood branden. Wacht tot de speedgate helemaal geopend is; het verkeerslicht gaat groen brand en u kunt nu doorrijden. Nadat u de speedgate gepasseerd bent, zal het verkeerslicht rood gaan branden en de deur zal automatisch sluiten. U hoeft hiervoor dus geen drukknop te gebruiken.

Uitrijden speedgate

Stop met uw voertuig onderaan de hellingbaan (-1 thv de gele zuil). In rust brand het verkeerslichten rood en is de speedgate gesloten. Biedt u uw handzender aan (kanaal 2) om de speedgate te openen. De speedgate opent en het verkeerslicht blijft rood branden. Wacht tot de speedgate helemaal geopend is; het verkeerslicht gaat groen brand en u kunt nu doorrijden. Nadat u de speedgate gepasseerd bent, zal het verkeerslicht rood gaan branden en de deur zal automatisch sluiten. U hoeft hiervoor dus geen drukknop te gebruiken.

Inrijden overheaddeur

Buiten werktijden is de overheaddeur gesloten, om deze te openen moet u de volgende stappen volgen. Druk eerst de middelste drukknop in, vervolgens kunt u kanaal 1 of kanaal 2 indrukken. De overheaddeur zal openen en u kunt nu binnenrijden, volg vervolgens: 'Inrijden speedgate'.

Bij het uitrijden zal de overhead deur automatisch openen, u hoeft hiervoor dus geen drukknop te gebruiken.

Algemeen

Het systeem registreert of het voertuig naar binnen is gereden of naar buiten is gereden. Als u naar binnen rijdt zonder handzender te gebruiken kunt u vervolgens niet meer uitrijden, dit zelfde geldt ook voor uitrijden. Biedt daarom altijd uw handzender aan, ook als de speedgate al open staat.

In/ uit fietsers/ voetgangers:

Fietsers/ voetgangers kunnen de overheaddeur met hun proximitykaart openen, houdt de kaart op circa 100 mm van de lezer (links van de overheaddeur). De deur zal openen en u kunt nu doorfietsen/ lopen. Om de speedgate te openen moet u nogmaals de kaart aanbieden aan de lezer aan de wand. De speedgate zal een waarschuwingssignaal geven en na enkele seconden (half) openen. Het verlaten van de garage kunt u via de drukknoppen aan de wand en werkt het zelfde als bij het inrijden (alleen zonder kaart).