



ERT 50 Programmeerbare kamerthermostaat



NAVIGATIE



1
 Open het hoofdmenu door te drukken op **Menu**.



2
 Navigeer door het menu door op - te drukken voor het onderste item en op + voor het bovenste.




3
 Open de geselecteerde inhoud met de toets 'select' of ga zonder wijzigen naar het vorige menu door te drukken op 'cancel'.


BASISFUNCTIES




Weergave wijzigen
 Via het menu 'Weergave wijzigen' heeft u de mogelijkheid om te kiezen voor: volledig beeld, de geselecteerde weergave, de basisweergave.



Profiel wijzigen
 Via het menu 'Profiel wijzigen' kunt u kiezen tussen de profielen: Familie, Afzonderlijk, Kantoor, Naam 1, Naam 2.




Vakantie wijzigen
 Via het menu 'Vakantie wijzigen' kunt u uw vakantie configureren en deze in- of uitschakelen.



Programma aan/uit
 In het programma-menu kunt u kiezen tussen handmatig en automatisch programmabedrijf.



Toetsenvergrendeling
 Door het gedurende drie seconden indrukken van de - en de + toets wordt de toetsvergrendeling ingeschakeld waardoor het apparaat wordt beschermd tegen ongewenste bediening.




Handmatig bedrijf
 Door indrukken van de - of de + toets, wordt de gewenste ruimte-temperatuur handmatig verhoogd of verlaagd. De thermostaat keert bij het eerst volgende geprogrammeerde schakelpunt terug naar de automatische modus.

Programma menu




Programma menu

Druk om naar het menu Programma te gaan op + of -, open de klep en druk gedurende drie seconden tegelijk op 'select' en 'cancel'.



Basisinstellingen

Selecteer het menu Basisinstellingen om **Datum/tijd**, **Taal** en **Onderhoud** in te stellen.



Temperatuurgebied

Selecteer het menu **Temp. gebied** om de temperaturen voor de zones **Comfort**, **Standaard** en **Beperkt** in te stellen.

De drie temperatuurgebieden kunnen worden toegewezen aan de zes dagperiodes. Indien u een temperatuurgebied wijzigt, veranderen ook de temperatuurinstellingen binnen de profielen overeenkomstig. De gebieden zijn met de volgende temperaturen voorgeïnstalleerd:


Comfort 24°C **Standaard 20°C** **Beperkt 16°C**

Doel en doelmatig gebruik:

Dit onafhankelijk gemonteerd elektronisch toestel dient voor het regelen van de temperatuur in uitsluitend droge afgesloten woon- en kantoorruimtes.

Deze thermostaat mag alleen door geschoolde elektra vaklui worden geopend, geïnstalleerd of hersteld. Deze vaklui moeten de bestaande normen en voorschriften aanhouden. Reinig het toestel alleen met een droge, zachte doek. Gebruik geen oplosmiddelen of scherpe reinigingsmiddelen!

Voor schade, die ontstaat door het niet naleven van deze handleiding, aanvaardt de fabrikant geen aansprakelijkheid.




Profiel

Selecteer het menu Profiel om de gedetailleerde instellingen voor profielen **Familie**, **Afzonderlijk**, **Kantoor**, **Naam 1** en **Naam 2** door te voeren.


U kunt de afzonderlijke profielen aan uw wensen aanpassen door de 6 dagperiodes te veranderen en er nieuwe temperatuurgebieden aan toe te wijzen. Dit kan per dag, voor weekdays of voor weekenddagen. U kunt de profielen van naam veranderen en instellingen binnen een profiel kopiëren resp. van het ene profiel naar het andere. De voorinstellingen staan in de volgende tabel:

	Tijdperiodes	Tijd	Familie	Afzonderlijk	Kantoor	Naam 1	Naam 2
ma - vr	Vroege morgen	06:00 - 08:00	Comfort	Comfort	Comfort	Comfort	Comfort
	Morgen	08:00 - 12:00	Standaard	Standaard	Standaard	Standaard	Standaard
	Middag	12:00 - 14:00	Comfort	Comfort	Comfort	Comfort	Comfort
	Namiddag	14:00 - 18:00	Standaard	Standaard	Standaard	Standaard	Standaard
	Avond	18:00 - 23:00	Comfort	Comfort	Comfort	Comfort	Comfort
za - zo	Nacht	23:00 - 06:00	Beperkt	Beperkt	Beperkt	Beperkt	Beperkt
	Vroege morgen	06:00 - 08:00	Comfort	Comfort	Comfort	Comfort	Comfort
	Morgen	08:00 - 12:00	Standaard	Standaard	Standaard	Standaard	Standaard
	Middag	12:00 - 14:00	Comfort	Comfort	Comfort	Comfort	Comfort
	Namiddag	14:00 - 18:00	Standaard	Standaard	Standaard	Standaard	Standaard
	Avond	18:00 - 23:00	Comfort	Comfort	Comfort	Comfort	Comfort
	Nacht	23:00 - 06:00	Beperkt	Beperkt	Beperkt	Beperkt	Beperkt



Verwarmen/Koelen

Selecteer het menu Verwarmen/Koelen om de functie **Verwarmen** of **Koelen** van de installatie in te schakelen.



Sturing

Selecteer het menu Sturing om wijzigingen door te voeren in de settings van de thermostaat: **Schakeldifferentie**(+/-0,5°C of +/-1°C), **Reset**, **Vorst***, **Uitvoer** en **VB** (Ventiel Bescherming, periodiek in en uitschakelen van het ventiel).


* De thermostaat dient als vorstbescherming en houdt de temperatuur constant op 5°C.

Technische gegevens

Stroomvoorziening:	2 x batterij type AA (intern) 230VAC / 50Hz (extern)
Elektronische schakeluitgang	
Schakelstroom max.:	10 (2) A
Aantal stelaandrijvingen max.:	5 stuks à 3W
Hysteresis	0,5K
Beschermingsklasse:	IP 30
Afmetingen B/H/D:	75 mm/130 mm/30 mm
Temperatuurbereik:	5°C - 30°C
Opslagtemperatuur:	-25°C - 65°C

Batterijen vervangen.

2 x +AA batterijen



Batterijen vervangen bij de AC 230 V-versie alleen door elektra vaklui!



Batterijen mogen niet bij het huisvuil. Bezorg de batterijen bij een inzamel-punt van de gemeente.

Aansluitschema

Klem	
⊕	Leiding voor temperatuurverlaging
N	Nulleider
L	230 VAC voeding
←	Schakeluitgang (stelaandrijving, contactstrip)